

LOWA Οδηγίες Συντήρησης

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΤΙΣ LOWA ΜΠΟΤΕΣ ΣΑΣ

Οι καινούργιες μπότες σας LOWA είναι φτιαγμένες από δέρμα με εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό και διαπνέον. Για να είστε βέβαιοι ότι το δέρμα θα παραμείνει έτσι και οτι θα απολαμβάνετε τις υψηλής ποιότητας μπότες σας για πολλά χρόνια, θα πρέπει να τις φροντίζετε **τακτικά**. Η καλή φροντίδα θα τις διατηρήσει άνετες και αδιάβροχες για μεγάλο χρονικό διάστημα! Οι παρακάτω οδηγίες είναι σχεδιασμένες για όλα τα μοντέλα που κατασκευάζονται από λείο δέρμα νουμπούκ ή σουέντ.

Τα νέα παπούτσια δε χρειάζονται πρόσθετη φροντίδα πριν φορεθούν για πρώτη φορά, θα τους κάνει καλό όμως να εμποτίζονται κατά καιρούς.

BHMA 1. Προετοιμασία

Αν τα παπούτσια σας έχουν βραχεί ή λερωθεί, τα αφήνετε να στεγνώσουν σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς όμως να τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας. Αν το κάνετε αυτό, το δέρμα θα συρρικνωθεί ή θα “σπάσει”. Αφαιρέστε τα κορδόνια. Αυτό θα επιτρέψει στα προϊόντα φροντίδας να εισχωρήσουν στα καλλυμένα μέρη της μπότας σας. Αφαιρέστε τον πάτο. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα μετά από πολυήμερη χρήση. Η υγρασία τείνει να συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στη εσωτερική πλευρά της σόλας.

BHMA 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βουρτίζετε σχολαστικά τις μπότες σας. Αυτό θα καταστήσει το δέρμα διαπερατό από τον αέρα και θα επιτρέπει να αναπνέει και πάλι. Κατόπιν τις καθαρίζετε με χλιαρό νερό και βούρτσα. Αν οι μπότες είναι πολύ λερωμένες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χλιαρό διάλυμα σαπουνιού ή κάποιο προϊόν καθαρισμού για παπούτσια. Τέτοια προϊόντα ανοίγουν τους πόρους του δέρματος και πρέπει να απομακρύνονται ξεπλένοντας με νερό. Το δέρμα είναι πλέον σε **απροστάτευτη κατάσταση**. Θα απορροφήσει αμέσως ότι νερό έρθει σε επαφή μαζί του. **Για το λόγο αυτό πρέπει πάντα οι μπότες να εμποτίζονται**.

Προσοχή όταν στεγνώνετε τις μπότες: Αφήνετε τις να στεγνώσουν σε καλά αεριζόμενο χώρο. Δε πρέπει ποτέ να τις στεγνώνετε στον ήλιο, στο μπάνιο δίπλα στο καλοριφέρ, στο φούρνο ή μέσα στο αυτοκίνητο! Το υγρό δέρμα θα “καεί” δημιουργώντας ανεπανόρθωτες ρωγμές. Οι μπότες θα αρχίσουν να μουχλιάζουν από μύκητες αν αφήνονται σε χώρους με υγρασία.

BHMA 3. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ

Οι μπότες πρέπει να είναι ελαφρώς υγρές όταν τις εμποτίζετε με σπρέι. Οι πόροι του υγρού δέρματων είναι ανοικτοί, βοηθώντας το σπρέι εμποτισμού να εισχωρήσει βαθιά μέσα στο υλικό. Το σπρέι φτάνει στη μέγιστη απόδοση του μετά από περίπου 24 ώρες. Τότε οι μπότες σας θα είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στη βρωμιά και πάλι. Η επίδραση του σπρέι αρχίζει να μειώνεται μετά από τρείς εβδομάδες.

Τακτικός εμποτισμός θα κρατά μακριά το νερό και τη βρωμιά. Η Επίσης το δέρμα θα συνεχίσει να αναπνέει. Το δέρμα δε θα απορροφά νερό και παραμένει αδιάβροχο. Οι μπότες είναι εντελώς προστατευμένες και πάλι. Θα πρέπει να τις εμποτίσετε και πάλι πριν την επόμενη εξόρμηση.

BHMA 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Εάν φοράτε τις μπότες συχνά και τις βρέχετε, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάγω τους κάποιο προϊόν για φροντίδας. Απλωμα μιας κερώδους αλοιφής ή κρέμας με μαλακή βούρτσα θα διατηρήσει την ανθεκτικότητα τους. Θα πρέπει να βάζετε αυτή τη κρέμα ή αλοιφή σε μπότες με μεμβράνη GORE-TEX. Το κακοσυντηρημένο δέρμα ξεραίνεται, γίνεται εύθραστο και σχίζεται. Έντελει η μπότα θα καταστραφεί πέρα από κάθε δυνατότητα επισκευής. Δίνετε στα υποδήματα σας αρκετό χρόνο ώστε να στεγνώνουν. Θα πρέπει να τις εμποτίζετε και πάλι **πριν ξεκινήσετε** μια νέα